

Instrukcja zresetowania hasła w urządzeniach:

INTERNEC IP serii i7-N INTERNEC IP serii i7-C INTERNEC IP serii i7-P INTERNEC HD-TVI serii i7-T INTERNEC HD-TVI serii i7-H



Spis treści

Informacje ogólne	3
Sprawdzenie wersji firmware urządzenia.	3
Reguły złożoności haseł	4
Bezpieczeństwo	4
Kamery IP serii i7	5
5.1 Dostęp do hasła kamery poprzez menu ekranowe rejestratora	5
5.2 Przycisk reset	7
5.3 Kamery IP serii i7 w wersji firmware poniżej 5.3.0	7
5.3.1 Uzyskanie pełnego numeru seryjnego	7
5.3.2 Zresetowanie hasła kamery	8
5.4 Kamery IP serii i7 w wersji firmware 5.3.0 i wyższej	9
5.4.1 Generowanie pliku informacyjnego	.10
5.4.2 Generowanie kodu QR	.11
5.4.3 Resetowanie hasła kamery za pomocą pliku resetującego	.12
5.4.4 Resetowanie hasła kamery za pomocą klucza resetującego	.14
Rejestratory ze wzorem odblokowania.	.15
Rejestratory poprzez program i7-VMSv2	.15
7.1 Resetowanie za pomocą numeru seryjnego	.15
7.1.1 Pozyskanie numeru seryjnego	.16
7.1.2 Resetowanie hasła	.16
7.2 Resetowanie za pomocą pliku resetującego	.16
7.2.1 Generowanie pliku informacyjnego	.17
7.2.2 Generowanie kodu QR	.17
7.2.3 Resetowanie za pomocą pliku resetującego	.18
7.2.4 Resetowanie za pomocą klucza resetującego	.18
Rejestratory za pomocą menu ekranowego.	.18
8.1 Za pomocą numeru seryjnego	.18
8.1.1 Pozyskanie numeru seryjnego	.18
8.1.2 Resetowanie za pomocą kodu bezpieczeństwa	.19
8.2 Za pomocą pliku resetującego	.20
8.2.1 Pozyskanie pliku informacyjnego	.21
8.2.2 Resetowanie za pomocą pliku resetującego	.21
	Informacje ogólne. Sprawdzenie wersji firmware urządzenia. Reguły złożoności hasel Bezpieczeństwo. Kamery IP serii i7. 5.1 Dostęp do hasła kamery poprzez menu ekranowe rejestratora. 5.2 Przycisk reset. 5.3 Kamery IP serii i7 w wersji firmware poniżej 5.3.0. 5.3.1 Uzyskanie pełnego numeru seryjnego. 5.3.2 Zresetowanie hasła kamery. 5.4 Kamery IP serii i7 w wersji firmware 5.3.0 i wyższej. 5.4.1 Generowanie pliku informacyjnego. 5.4.2 Generowanie kodu QR. 5.4.3 Resetowanie hasła kamery za pomocą pliku resetującego. 5.4.4 Resetowanie hasła kamery za pomocą pliku resetującego. 7.1 Resetowanie za pomocą numeru seryjnego. 7.1.1 Pozyskanie numeru seryjnego. 7.1.2 Resetowanie za pomocą pliku resetującego. 7.2.1 Generowanie kodu QR. 7.2.2 Generowanie kodu QR. 7.2.3 Resetowanie za pomocą pliku resetującego. 7.2.4 Resetowanie za pomocą pliku resetującego. 7.2.4 Resetowanie za pomocą pliku resetującego. 7.2.4 Resetowanie za pomocą pliku resetującego. 8.1 Za pomocą numeru seryjnego. 8.1.1 Pozyskanie numeru seryjnego. 8.1.2 Resetowanie za pomocą pliku resetującego. 8.2.2 Rosotowanie za pomocą p



1. Informacje ogólne

Obowiązek przechowywania hasła spoczywa na administratorze systemu. Jego odzyskanie możliwe jest tylko za pośrednictwem Działu Technicznego INTERNEC i nie podlega naprawie gwarancyjnej.

Zapomniane hasło nie ulega przywróceniu, możliwe jest jedynie przywrócenie urządzenia do stanu nieaktywnego bądź hasła fabrycznego.

- W przypadku gdy urządzenie zostanie przywrócone do stanu nieaktywnego konieczne będzie nadanie nowego hasła o odpowiedniej złożoności.
- W przypadku gdy hasło urządzenia zostanie przywrócone do hasła fabrycznego należy je zmienić niezwłocznie po zalogowaniu.

Ze względów bezpieczeństwa wprowadziliśmy konieczność opłacenia faktury pro-forma przed zresetowaniem hasła. Zgodność danych z faktury pro-forma oraz danych z przelewu przychodzącego jest dla nas potwierdzeniem, że konieczność resetu hasła została zaakceptowana przez właściciela urządzenia. Dla Państwa stanowi to gwarancję, że osoby nieuprawnione nie otrzymają dostępu do Państwa urządzeń.

2. Sprawdzenie wersji firmware urządzenia.

Aby prawidłowo dobrać procedurę resetu hasła należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania urządzenia.

Sprawdzenia wersji oprogramowania urządzenia dokonuje się za pomocą programu i7-VMSv2 (dostępnego na stronie <u>www.internec.pl</u>) zainstalowanego na komputerze podłączonym do tej samej fizycznej podsieci co urządzenie. Nie jest konieczne ustawienie adresów IP komputera i urządzenia INTERNEC w jednej podsieci logicznej.

Po uruchomieniu programu i7-VMSv2 z panelu sterowania należy wybrać ikonę "Zarządzanie urządzeniami" lub, z menu górnego, wybrać *Narzędzia* \rightarrow *Zarządzanie urządzeniami*, a następnie upewnić się, że aktywna jest zakładka "*Urządzenia*".

Na dolnej liście należy odszukać wybrane urządzenie i, w trzeciej kolumnie od lewej strony, odczytać wersję firmware.

Urządzenie onlin	e (45)	🕙 Odświeżanie co 60 s		
🕂 Dodaj do kli	enta 🕂 Dodaj wszys	stko 🛛 Zmodyfikuj informacj	e o sieci 🛛 🥱 R	esetuj hasło
IP	Typ urządzenia	Wersja firmware	Bezpieczenstwo	Port zarządz
192.168.1.102	i7-C84430-IRW	V5.3.0build 160921	Aktywny	8104
192.168.1.86	i7-C86621D-IR	V5.4.0build 160913	Aktywny	8000
192.168.1.206	i7-N0504VH	V2.3.7build 140624	Aktywny	8001



3. Reguły złożoności haseł

Do tworzenia haseł mogą być używane cztery rodzaje znaków: cyfry, małe litery, wielkie litery, znaki specjalne. Zdefiniowane są następujące poziomy bezpieczeństwa haseł:

- **Poziom** 0 (ryzykowne) jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 - długość hasła mniejsza niż 8 znaków (np. abc123) lub
 - hasło zawiera jeden rodzaj znaków (np. 123456789, abcdefgij) lub
 - hasło identyczne jak nazwa użytkownika (np. portiernia jako hasło operatora) lub
 - hasło jest odwróconą nazwą użytkownika (np. ainreitrop jako hasło operatora) lub
 - hasło zawiera nazwę użytkownika (np. admin12345).

UWAGA! - hasła o poziomie 0 (ryzykowne) nie są dozwolone.

- *Poziom 1* (słabe) jeżeli spełnione są dwa poniższe warunki:
 - długość hasła jest nie mniejsza niż 8 znaków oraz
 - hasło zawiera dwa rodzaje znaków o kombinacji:
 - cyfry + małe litery lub
 - cyfry + duże litery

(np.: abc12345, ABCD1234).

- *Poziom 2* (średnie) jeżeli spełnione są dwa poniższe warunki:
 - długość hasła jest nie mniejsza niż 8 znaków oraz
 - hasło zawiera dwa rodzaje znaków o kombinacji:
 - małe litery + duże litery lub
 - znaki specjalne + małe litery lub
 - znaki specjalne + duże litery lub
 - znaki specjalne + cyfry

(np.: +1234567, ABCDabcd, !abcdef!, @ABC#DEF%).

- *Poziom 3* (wysokie) jeżeli spełnione są dwa poniższe warunki:
 - długość hasła jest nie mniejsza niż 8 znaków oraz
 - hasło zawiera więcej niż dwa rodzaje znaków
 - (np.: ABCdef12, abc!@#123).

4. Bezpieczeństwo

Kamery i rejestratory serii i7 w wersji firmware nie zapewniającej procesu aktywacji posiadają hasło fabryczne 12345. Nie zaleca się pozostawiania hasła fabrycznego dla urządzeń mających dostęp do internetu. Urządzenia takie narażone są na ataki hakerskie a także na dostęp osób niepowołanych. Również rejestratory nie podłączone do internetu nie powinny pozostawać na haśle fabrycznym. Zaleca się ustalenie odpowiednio silnego hasła, które będzie trudne do złamania.



5. Kamery IP serii i7

5.1 Dostęp do hasła kamery poprzez menu ekranowe rejestratora

Jeżeli kamera podłączona jest do rejestratora i na ekranie widoczny jest obraz w czasie rzeczywistym to nie ma konieczności resetowania hasła kamery. Wszystkie rejestratory IP z odpowiednio nową wersją oprogramowania posiadają możliwość podglądu hasła podpiętej kamery (nie dotyczy rejestratorów wycofanych ze sprzedaży dla których zakończono wsparcie w postaci aktualizacji oraz rejestratorów HD-TVI z obsługą kamer IP serii i7-T). Jeśli dany rejestrator nie obsługuje funkcji opisanych poniżej, należy skontaktować się z Działem Technicznym w celu ustalenia możliwości aktualizacji.

UWAGA! - funkcja podglądu haseł nie jest dostępna poprzez przeglądarki internetowe ani poprzez program i7-VMS.

5.1.1 Dla rejestratorów w wersji firmware poniżej 4.x

Aby podejrzeć hasło kamery należy wykonać poniższe kroki:

- 1. Podłączyć monitor i mysz do odpowiednich portów rejestratora,
- 2. Zalogować się do rejestratora na koncie administratora,
- 3. Kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję "Menu główne",



4. Wybrać pozycję menu "Kamera",



SECURITY SOLUTIONS

Menu główne						
Odtwarzanie	Archiwizacja	Wyszukiwanie V	Constant Sterow.ręczne	Dyski		
¢	e 🔐	Ę	Ç.			
Nagrywanie	Kamera	Ustawienia	Konserwacja	Wyłącz		
📀 OSD kamery, z	darzenia, ustawiei	nia PTZ		Wyjście		

5. Zaznaczyć pole wyboru "Widoczne hasło kanału IP",

					Za	rządzanie kamer
	Kamera	,	Kamera IP	Import/ekspo	ort kamery IF	
-1 000			🔲 Widoczne	hasło kanału	J IP	
S OSD		■Nr kan	Dodaj/Usuń	Status	Bezpieczenstw	
⊗ (Obraz		D1	1	۲	Słabe
				۲		Aktywny

6. Potwierdzić wybór hasłem konta admin rejestratora,

Kamera	IP Import/e	eksport k	amery IP				
🗹 Wid	oczne hasło k	anału IP					
■Nr I	(an Dodaj/	Jsuń Sta	tus	Bezpieczenstwo	Adres kamery IP	Edytuj	Aktu
D1	1	٢		Słabe	192.168.1.210		會
			Potv	vierdzenie uprawr	nień		
	Nazwa użytl	cownika	admin				
	Hasło		******	***			
		k		0	K j	Anuluj	



7. Hasła wszystkich kamer zostaną wyświetlone przed adresem IP każdej z nich.

Kamera IP	Import/eksport kamery IP						
⊠ Widoczne hasło kanału IP							
Nr kan	Dodaj/Usuń	Status	Hasło	Adres kamery IP	Edytuj	Aktu	
D1	1	٢	admin12345	192.168.1.210		會	
	•	-	Aktywny	192.168.1.2		-	

5.1.2 Dle rejestratorów w wersji firmware 4.x i powyżej

Aby podejrzeć hasło kamery należy wykonać poniższe kroki:

- 1. Podłączyć monitor i mysz do odpowiednich portów rejestratora,
- 2. Zalogować się do rejestratora na koncie administratora,
- 3. Jeżeli niewidoczne jest górne menu, kliknąć prawym klawiszem myszy
- 4. Kliknąć ikonę Kamera oraz zaznaczyć pole wyboru "Pokaż hasło kamery"

HVR 4.0		11 ×) 🛇	
€amera	~	Poka	ż hasło	+ Doda	i niesta 🗙	Usuń 📑
Kam.analog.			Nr	Usuń	Stan	
Léona de LE			D1	×	0	
Kamera IP						
💿 Obraz						
Maska prywat.						
📼 Parametry wideo	>					

5. Potwierdzić wybór hasłem konta admin rejestratora,

Potwierdzenie	uprawnień	×
Potwierdź		
	Zastosuj	Anuluj

6. Hasła wszystkich kamer zostaną wyświetlone przed adresem IP każdej z nich.

Nr	Usuń	Stan	Hasło
D1	×	0	Internec



5.2 Przycisk reset

Wybrane modele kamer *INTERNEC* posiadają wbudowany przycisk *reset*. Jego użycie powoduje zresetowanie kamery do ustawień fabrycznych. Istnienie przycisku *reset* w danym modelu wyszczególnione jest w jego karcie katalogowej.

UWAGA! – zresetowaniu ulegną wszystkie ustawienia kamery takie jak: adres IP, użytkownicy, parametry obrazu itd.

W celu zresetowania kamery do ustawień fabrycznych za pomocą przycisku *reset* należy go wcisnąć przy podłączonym zasilaniu kamery, następnie, cały czas trzymając *reset* wciśnięty odłączyć i podłączyć zasilanie kamery. Przycisk *reset* należy trzymać wciśnięty jeszcze przez ok. 15 sekund. Po upływie czasu koniecznego do ponownego uruchomienia, kamera zgłosi się na ustawieniach fabrycznych, jako nieaktywna, z adresem IP 192.0.0.64 lub 192.168.1.64 lub nadanym dynamicznie z DHCP.

Procedura resetu za pomocą przycisku:

- 1. Podłączyć zasilanie kamery
- 2. Wcisnąć przycisk reset
- 3. Odłączyć zasilanie kamery
- 4. Podłączyć zasilanie kamery
- 5. Odczekać ok 15-20s.
- 6. Puścić przycisk reset
- 7. Poczekać na ponowne uruchomienie kamery

Aby uniknąć zresetowania ustawień kamery oraz dla modeli nie posiadających przycisku *reset* konieczne jest skorzystanie z jednej z metod opisanych poniżej.

5.3 Kamery IP serii i7 w wersji firmware poniżej 5.3.0

Sprawdzenie wersji firmware urządzenia opisane zostało w punkcie 2.

5.3.1 Uzyskanie pełnego numeru seryjnego

Pełny numer seryjny kamery należy odczytać z programu i7-VMSv2 dostępnego na stronie <u>www.internec.pl</u>. **UWAGA!** - numer seryjny umieszczony na opakowaniu kamery i na jej korpusie nie jest numerem pełnym i nie stanowi wystarczającej informacji na podstawie której można zresetować hasło.

Po uruchomieniu programu i7-VMSv2 z panelu sterowania należy wybrać ikonę "*Zarządzanie urządzeniami*" lub, z menu górnego, wybrać *Narzędzia* \rightarrow *Zarządzanie urządzeniami*, a następnie upewnić się, że aktywna jest zakładka "*Urządzenia*".

Na dolnej liście opisanej jako *Urządzenia online* należy odszukać i podświetlić wybraną kamerę a następnie nacisnąć przycisk "*Zmodyfikuj informacje o sieci*".



🕂 Dodaj do	klienta 🕂 Dodaj wszy	stko 🛛 Zmodyfikuj inform	macje o sieci 👆	Resetuj hasło
IP	Typ urządzenia	Wersja firmware	Bezpieczenstw	vo Port zarządz
192.168.1.153	i7-C42640D-IRAZ	V5.4.0build 160913	Aktywny	8000
192.0.0.64	i7-C52213-IR	V5.2.0build 140814	Aktywny	8000
192.168.1.64	i7-C54221-IR	V5.4.5build 170123	Aktywny	8000

W nowo otwartym oknie należy nacisnąć przycisk "Kopiuj" znajdujący się obok pełnego numeru seryjnego.

	Zmiana parametru sieci	×
Info o urządzenia:		
Adres MAC:	c0-56-e3-f0-8c-9f	Kopiuj
Wersja oprogramowania:	V5.2.0build 140814	Kopiuj
Nr seryjny urządzenia:	i7-C52213-IR20150115AAWR499319168	Kopiuj
Informacje o sieci:		

Skopiowany w ten sposób numer seryjny należy wkleić do wiadomości pocztowej i wysłać na jeden z adresów doradców technicznych podanych na stronie <u>www.internec.pl/kontakt.html</u>

UWAGA! - należy zwrócić uwagę na pole "*Początek*" które oznacza datę pierwszego uruchomienia kamery w programie i7-VMS. Jeśli data ta jest nieprawdziwa należy również przesłać ją do Działu Technicznego. Aby uzyskać prawidłową datę systemową kamery należy zresetować jej zasilanie i ponownie odczytać datę z pola "*Początek*".

IP	Typ urządzenia	Wersja firmware	Bezpieczenstwo	Port zarządz	Początek	Dodano
192.168.1.153	i7-C42640D-IRAZ	V5.4.0build 160913	Aktywny	8000	2017-03-16 11:24:16	Nie
192.0.0.64	i7-C52213-IR	V5.2.0build 140814	Aktywny	8000	1970-01-01 00:00:51	Nie
192.168.1.64	i7-C54221-IR	V5.4.5build 170123	Aktywny	8000	2017-03-08 08:26:08	Tak

5.3.2 Zresetowanie hasła kamery.

Po weryfikacji prawidłowości zgodności danych omówionych w p.1 Dział Techniczny odeśle zwrotnie (na adres e-mail z którego otrzymał numer seryjny) kody bezpieczeństwa. Przykładowa treść wiadomości:

2017-03-16:Szre9qRQrQ 2017-03-17:qe9Srzry99 2017-03-18:qeqedrqq9Q 2017-03-19:qqdSQRRzyy 2017-03-20:dz99yezQz

Każdy z kodów ważny jest tylko przez jeden, określony dzień.

UWAGA! - Pomimo tego, że staramy się wygenerować kod bezpieczeństwa jak najszybciej to może to potrwać od kilkunastu minut do kilku dni i zależne jest od kilku czynników,



dlatego prosimy o wyrozumiałość.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail z kodami bezpieczeństwa należy ponownie skorzystać z programu i7-VMSv2. Po jego uruchomieniu z panelu sterowania należy wybrać ikonę "Zarządzanie urządzeniami" lub, z menu górnego, wybrać *Narzędzia* \rightarrow *Zarządzanie urządzeniami*, a następnie upewnić się, że aktywna jest zakładka "Serwer".

Na dolnej liście opisanej jako *Urządzenia online* należy odszukać i podświetlić wybraną kamerę a następnie nacisnąć przycisk "Resetuj hasło".

Urządzenie onli	ne (46)	€ Odświeżanie co 60 s		
🕂 Dodaj do k	(lienta 🛛 🕂 Dodaj wsz)	stko 🛛 Zmodyfikuj informa	acje o sieci 👆 F	Resetuj hasło
IP	Typ urządzenia	Wersja firmware	Bezpieczenstwo	Port zarządz
192.168.1.153	i7-C42640D-IRAZ	V5.4.0build 160913	Aktywny	8000
192.0.0.64	i7-C52213-IR	V5.2.0build 140814	Aktywny	8000
192.168.1.64	i7-C54221-IR	V5.4.5build 170123	Aktywny	8000

W otwartym oknie należy wpisać lub wkleić uprzednio skopiowany kod bezpieczeństwa obowiązujący w danym dniu. UWAGA! - kod nie obejmuje daty ani dwukropka i uwzględnia wielkość liter. W przypadku kopiowania należy zwrócić uwagę czy nie zaznaczono pustych znaków.



Po naciśnięciu przycisku OK hasło kamery zostanie zresetowane do hasła fabrycznego 12345.

5.4 Kamery IP serii i7 w wersji firmware 5.3.0 i wyższej

Sprawdzenie wersji firmware urządzenia opisane zostało w punkcie 2.

5.4.1 Generowanie pliku informacyjnego.

W celu zresetowania hasła należy wygenerować plik informacyjny.

W tym celu należy skorzystać z programu i7-VMSv2 dostępnego na stronie <u>www.internec.pl</u> Po uruchomieniu programu i7-VMSv2 z panelu sterowania należy wybrać ikonę "*Zarządzanie urządzeniami*" lub, z menu górnego, wybrać *Narzędzia* \rightarrow *Zarządzanie urządzeniami*, a następnie upewnić się, że aktywna jest zakładka "*Urządzenia*".



SECURITY SOLUTIONS

Na dolnej liście opisanej jako *Urządzenia online* należy odszukać i podświetlić wybraną kamerę a następnie nacisnąć przycisk "*Resetuj hasło*".

Urządzenie onli	ine (46)	😌 Odświeżanie co 60 s		
🕂 Dodaj do I	klienta 🕂 Dodaj w	vszystko 🛛 Zmodyfikuj inform	nacje o sieci	🦘 Resetuj hasło
IP	Typ urządzenia	Wersja firmware	Bezpieczer	nstwo Port zarządz.
192.168.1.236	i7-N39864UHV	V3.4.92build 170112	Aktywny	8000
192.168.1.80	i7-P2020JP	V5.4.20build 170124	Aktywny	8000
192.168.1.16	i7-P3020E-IR	V5.3.0build 150403	Aktywny	8000

W nowo otwartym oknie należy upewnić się, że jako tryb awaryjny wybrana jest opcja "*Klucz*" oraz nacisnąć przycisk "*Archiwizacja*".

	Comeback		×
Tryb awaryjny:	Klucz	~	
Eksportuj klucz			
Plik klucza:	Archiwizacja		
Kluczowy kod QR:	Generuj		

W nowo otwartym okienku należy nadać własną nazwę (nie używając znaków specjalnych) oraz zapisać plik w dowolnej lokalizacji na dysku twardym komputera.

Plik eksportu				\times
← → · ↑ 📙 > Ten komputer > De	sktop → test	✓ ^で Przeszukaj: test		P
Organizuj 👻 Nowy folder				?
Desktop ^ Nazwa	^	Data modyfikacji	Тур	
Dokumenty	Żada alementunia	e en les de les desións se resultin en		
👌 Muzyka	Zaune elementy nie	pasują do krytenow wyszukiwan	d.	
Cbrazy				
🕂 Pobrane				
Wideo				
Lindows8_OS (C				
LENOVO (D:)				
🚛 Dysk lokalny (F:)				
Dysk lokalny (G:)				
SRECYCLE.BIN Y <				>
Nazwa pliku reset				~
Zapisz jako typ: Plik eksportu(*.xml)				~
∧ Ukryj foldery		Zapisz	Anuluj	

UWAGA! - od tego momentu nie można wyłączać kamery, zmieniać jej ustawień a także generować pliku ponownie, straci on bowiem swoją ważność.



Uzyskany w ten sposób plik w formacie xml należy wysłać jako załącznik wiadomości e-mail na jeden z adresów doradców technicznych podanych na stronie <u>http://www.internec.pl/kontakt.html</u> oraz przejść do p. 5.4.3

5.4.2 Generowanie kodu QR

Po uruchomieniu programu i7-VMSv2 z panelu sterowania należy wybrać ikonę "*Zarządzanie urządzeniami*" lub, z menu górnego, wybrać *Narzędzia* \rightarrow *Zarządzanie urządzeniami*, a następnie upewnić się, że aktywna jest zakładka "*Urządzenia*".

Na dolnej liście opisanej jako *Urządzenia online* należy odszukać i podświetlić wybraną kamerę a następnie nacisnąć przycisk "*Resetuj hasło*".

Urządzenie onli	ne (46)	📀 Odświeżanie co 60 s		
🕂 Dodaj do k	lienta 🕂 Dodaj w	rszystko 🛛 Zmodyfikuj inform	nacje o sieci 👆	Resetuj hasło
IP	Typ urządzenia	Wersja firmware	Bezpieczenst	wo Port zarządz
192.168.1.236	i7-N39864UHV	V3.4.92build 170112	Aktywny	8000
192.168.1.80	i7-P2020JP	V5.4.20build 170124	Aktywny	8000
192.168.1.16	i7-P3020E-IR	V5.3.0build 150403	Aktywny	8000

W nowo otwartym oknie należy upewnić się, że jako tryb awaryjny wybrana jest opcja "*Klucz*" oraz nacisnąć przycisk *Generuj*

Comeback		×
Tryb awaryjny:	Klucz ~	
Eksportuj klucz		
Plik klucza:	Archiwizacja	
Kluczowy kod QR:	Generuj	

a następnie przycisk Pobieranie.





SECURITY SOLUTIONS

W nowo otwartym okienku należy nadać własną nazwę (nie używając znaków specjalnych) oraz zapisać plik w dowolnej lokalizacji na dysku twardym komputera.

📷 Eksportuj kod QR	×
← → × ↑ 📙 : Ten komputer > Pulpit > reset 🗸 ⊽ Ō Przes	szukaj: reset 🔎
Organizuj 👻 Nowy folder	≣≡ ▼ (?)
upgrade tool 🖈 ^ Nazwa ^ Data mo	odyfikacji Typ
💻 Ten kompute 🖈	wyszukiwania.
ConeDrive	wyszakiwania.
💻 Ten komputer	
🖹 Dokumenty	
b Muzyka	
🧊 Obiekty 3D	
Solution Contraction Contracti	
+ Pobrane	
Pulpit v <	>
Nazwa pliku export	~
Zapisz jako <u>t</u> yp: Eksportuj kod QR(*.png)	~
∧ Ukryj foldery	Zapisz Anuluj

UWAGA! - od tego momentu nie można wyłączać kamery, zmieniać jej ustawień a także generować kodu ponownie, straci on bowiem swoją ważność.

Uzyskany w ten sposób plik w formacie png należy wysłać jako załącznik wiadomości e-mail na jeden z adresów doradców technicznych podanych na stronie <u>http://www.internec.pl/kontakt.html</u> oraz przejść do p. 5.4.4

5.4.3 Resetowanie hasła kamery za pomocą pliku resetującego.

Po weryfikacji prawidłowości zgodności danych omówionych w p.1 Dział Techniczny odeśle zwrotnie (na adres e-mail z którego otrzymał plik informacyjny) plik resetujący. Będzie on również w formacie xml i należy zapisać go w dowolnym miejscu dysku twardego.

UWAGA! - Pomimo tego, że staramy się wygenerować plik resetujący jak najszybciej to może to potrwać od kilkunastu minut do kilku dni i zależne jest od kilku czynników, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Po otrzymaniu pliku należy przystąpić do resetu hasła w ciągu 2 dni, po upływie tego czasu straci on swoją ważność.

Należy uruchomić program i7-VMSv2, z panelu sterowania należy wybrać ikonę "*Zarządzanie urządzeniami*" lub, z menu górnego, wybrać *Narzędzia* \rightarrow *Zarządzanie urządzeniami*, a następnie upewnić się, że aktywna jest zakładka "*Urządzenia*".

Na dolnej liście opisanej jako Urządzenia online należy odszukać i podświetlić wybraną kamerę a następnie nacisnąć przycisk "*Resetuj hasło*".



Urządzenie onli	ine (46)	📀 Odświeżanie co 60 s		
🕂 Dodaj do k	dienta 🕂 Dodaj v	vszystko 🛛 Zmodyfikuj inform	acje o sieci 🥱	Resetuj hasło
IP	Typ urządzenia	Wersja firmware	Bezpieczenstv	wo Port zarządz.
192.168.1.236	i7-N39864UHV	V3.4.92build 170112	Aktywny	8000
192.168.1.80	i7-P2020JP	V5.4.20build 170124	Aktywny	8000
192.168.1.16	i7-P3020E-IR	V5.3.0build 150403	Aktywny	8000

W nowo otwartym oknie, należy upewnić się, że w polu "*Tryb importowania klucza*" wskazana jest wartość "*Importuj plik / Import file*". Za pomocą przycisku (...) wskazać zapisany przed chwilą plik oraz wpisać nowe hasło korzystając ze wskazówek zawartych w p.3 Hasło należy powtórzyć w polu *Potwierdź hasło*.

Comeback ×		
Tryb awaryjny:	Klucz	
Eksportuj klucz		
Plik klucza:	Archiwizacja	
Kluczowy kod QR:	Generuj	
Importuj klucz		
Tryb importowania	Import File	
Importuj plik:	C:/Users/Igor Nekma/Desktop/i7	
Hasło:	•••••	
	Silne	
Potwierdź hasło:	Ważny zakres hasła [8-16]. Możesz użyć połączenia liczb, małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych, przy czym w haśle muszą się znajdować przynaimniei dwa z wymienionych rodzajów znaków.	
	OK Anuluj	

5.4.4 Resetowanie hasła kamery za pomocą klucza resetującego.

Po weryfikacji prawidłowości zgodności danych omówionych w p.1 Dział Techniczny odeśle zwrotnie (na adres e-mail z którego otrzymał numer seryjny) klucz resetujący.

UWAGA! - Pomimo tego, że staramy się wygenerować klucz resetujący jak najszybciej to może to potrwać od kilkunastu minut do kilku dni i zależne jest od kilku czynników, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Po otrzymaniu kodu należy przystąpić do resetu hasła w ciągu 2 dni, po upływie tego czasu straci on swoją ważność.



SECURITY SOLUTIONS

Należy uruchomić program i7-VMSv2, z panelu sterowania należy wybrać ikonę "Zarządzanie urządzeniami" lub, z menu górnego, wybrać *Narzędzia* \rightarrow *Zarządzanie urządzeniami*, a następnie upewnić się, że aktywna jest zakładka "Serwer".

Urządzenie onli	ne (46)	€ Odświeżanie co 60 s		
🕂 Dodaj do k	lienta 🕂 Dodaj ws	szystko 🛛 Zmodyfikuj informa	cje o sieci 🥱	Resetuj hasło
IP	Typ urządzenia	Wersja firmware	Bezpieczenstv	vo Port zarządz
192.168.1.236	i7-N39864UHV	V3.4.92build 170112	Aktywny	8000
192.168.1.80	i7-P2020JP	V5.4.20build 170124	Aktywny	8000
192.168.1.16	i7-P3020E-IR	V5.3.0build 150403	Aktywny	8000

Na dolnej liście opisanej jako Urządzenia online należy odszukać i podświetlić wybraną kamerę a następnie nacisnąć przycisk "*Resetuj hasło*".

W nowo otwartym oknie należy wybrać wartość *Wprowadź klucz* w polu rozwijalnym "*Tryb importowania klucza*".

	Comeback	×
Tryb awaryjny:	Klucz	~
Eksportuj klucz		
Plik klucza:	Archiwizacja	
Kluczowy kod QR:	Generuj	
Importuj klucz		
Tryb importowania	Wprowadź klucz	~
Kluss	Import File	
KIUCZ.	Wprowadź klucz	

W odpowiednich polach należy wprowadzić otrzymany klucz, nowe hasło (korzystając ze wskazówek zawartych w p.3) oraz powtórzyć hasło.

Importuj klucz	
Tryb importowania klu	icza: Wprowadź 🗸
Klucz:	1aeec212
Hasło:	•••••
	Ważny zakres hasła [8-16]. Możesz użyć połączenia liczb, małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych, przy czym w haśle muszą się znajdować przynajmniej dwa z wymienionych rodzajów znaków.
Potwierdź hasło:	••••••
	OK Anuluj



6. Rejestratory ze wzorem odblokowania

W aktualnych wersjach oprogramowania, wszystkie rejestratory zapewniają dwie metody dostępu poprzez menu ekranowe – za pomocą hasła lub wzoru odblokowania. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest dostęp do rejestratora z podłączonym monitorem i myszą a także wcześniejsze ustawienie wzoru odblokowania (np. w procesie aktywacji) oraz jego znajomość.

Jeśli znany jest kod odblokowania dla konta administratora należy się nim zalogować do rejestratora, z menu głównego wybrać kolejno:

- 1. Konserwacja
- 2. Ustaw. fabryczne
- 3. Przywróć do stanu nieaktywnego

Zresetowane zostanie hasło administratora lecz wszystkie inne ustawienia pozostaną bez zmian. Po wywołaniu tej funkcji rejestrator uruchomi się ponownie i poprosi o aktywację czyli nadanie nowego hasła oraz nowego wzoru odblokowania. W tym kroku możliwa będzie również przepisanie nowego hasła do kamer podłączonych do rejestratora.

7. Rejestratory poprzez program i7-VMSv2

W zależności od modelu oraz wersji firmware rejestratora istnieją różne sposoby zresetowania hasła.

7.1 Resetowanie za pomocą numeru seryjnego.

Należy uruchomić program i7-VMSv2 dostępny na stronie <u>www.internec.pl</u>, z panelu sterowania wybrać ikonę "Zarządzanie urządzeniami" lub, z menu górnego, wybrać *Narzędzia* \rightarrow *Zarządzanie urządzeniami*, a następnie upewnić się, że aktywna jest zakładka "Urządzenia". Na dolnej liście opisanej jako Urządzenia online należy odszukać i podświetlić wybraną kamerę a następnie nacisnąć przycisk "*Resetuj hasło*".

Urządzenie onlir	ne (46)	📀 Odświeżanie co 60 s		
🕂 Dodaj do kl	lienta 🕂 Dodaj ws	zystko 🛛 Zmodyfikuj informa	acje o sieci	🦘 Resetuj hasło 🌗
IP	Typ urządzenia	Wersja firmware	Bezpiecze	enstwo Port zarządz
192.168.1.102	i7-C84430-IRW	V5.3.0build 160921	Aktywny	8104
192.168.1.86	i7-C86621D-IR	V5.4.0build 160913	Aktywny	8000
192.168.1.206	i7-N0504VH	V2.3.7build 140624	Aktywny	8001

Z tej metody można skorzystać jeżeli nowo otwarte okienko ma wygląd taki jak na obrazku poniżej. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z metody z p. 7.2 lub 8.2



 Resetuj hasło
 ×

 Kod bez...
 OK

7.1.1 Pozyskanie numeru seryjnego.

Procedura uzyskania pełnego numeru seryjnego za pomocą programu i7-VMSv2 jest analogiczna jak w przypadku kamer IP w wersji firmware poniżej 5.3.0 i została opisana w p. 5.3.1 Uzyskany w ten sposób numer seryjny należy wysłać w wiadomości e-mail na jeden z adresów doradców technicznych podanych na stronie <u>http://www.internec.pl/kontakt.html</u>

7.1.2 Resetowanie hasła

Procedura resetowania hasła za pomocą programu i7-VMSv2 jest analogiczna jak w przypadku kamer IP w wersji firmware poniżej 5.3.0 i została opisana w p. 5.3.2.

7.2 Resetowanie za pomocą pliku resetującego.

Należy uruchomić program i7-VMSv2 dostępny na stronie <u>www.internec.pl</u>, z panelu sterowania wybrać ikonę "Zarządzanie urządzeniami" lub, z menu górnego, wybrać Narzędzia \rightarrow Zarządzanie urządzeniami, a następnie upewnić się, że aktywna jest zakładka "Serwer".

Na dolnej liście opisanej jako Urządzenia online należy odszukać i podświetlić wybrany rejestrator a następnie nacisnąć przycisk "Resetuj hasło".

Urządzenie onl	ine (46)	Odświeżanie co 60 s			
🕂 Dodaj do I	klienta 🕂 Dodaj w	vszystko 🛛 Zmodyfikuj informa	acje o sieci	🦘 Resetuj hasło	ļ
IP	Typ urządzenia	Wersja firmware	Bezpiecz	enstwo Port zarządz	
192.168.1.102	i7-C84430-IRW	V5.3.0build 160921	Aktywny	8104	1
192.168.1.86	i7-C86621D-IR	V5.4.0build 160913	Aktywny	8000	1
192.168.1.206	i7-N0504VH	V2.3.7build 140624	Aktywny	8001	:

Z tej metody można skorzystać jeżeli nowo otwarte okienko ma wygląd taki jak na obrazku poniżej. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z metody z p. 7.1 lub 8.1



_	Comeback ×
Eksportuj klucz	
Plik klucza:	Archiwizacja
Kluczowy kod QR:	Generuj
Importuj klucz	
Tryb importowania	Import File 🗸
Importuj plik:	•••
Hasło:	
Potwierdź hasło:	Ważny zakres hasła [8-16]. Możesz użyć połączenia liczb, małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych, przy czym w haśle muszą się znajdować przynajmniej dwa z wymienionych rodzajów znaków.
	Resetuj hasła kamer sieciowych
	OK Anuluj

7.2.1 Generowanie pliku informacyjnego.

Procedura generowania pliku informacyjnego jest analogiczna jak w przypadku kamer IP i została opisana w p. 5.4.1. Jeżeli na monitorze wyświetlany jest obraz z kamer należy zwrócić uwagę na pokazywaną datę. Jeśli różni się ona od daty bieżącej należy ją również przekazać do Działu Technicznego Internec.

7.2.2 Generowanie kodu QR

Procedura generowania kodu QR jest analogiczna jak w przypadku kamer IP i została opisana w p. 5.4.2. Jeżeli na monitorze wyświetlany jest obraz z kamer należy zwrócić uwagę na pokazywaną datę. Jeśli różni się ona od daty bieżącej należy ją również przekazać do Działu Technicznego Internec.

7.2.3 Resetowanie za pomocą pliku resetującego.

Procedura resetowania hasła rejestratora jest analogiczna jak w przypadku kamer IP i została opisana w p. 5.4.3. Zaznaczenie opcji "*Resetuj hasła kamer internetowych*" spowoduje jednoczesne zresetowanie hasła rejestratora i wszystkich dodanych do niego kamer IP. Wszystkie te kamery uzyskają nowe hasło takie samo jak rejestrator. Można je sprawdzić za pomocą procedury opisanej w p. 5.1

7.2.4 Resetowanie za pomocą klucza resetującego.

Procedura resetowania hasła rejestratora jest analogiczna jak w przypadku kamer IP i została opisana w p. 5.4.4. Zaznaczenie opcji "Resetuj hasła kamer internetowych" spowoduje



jednoczesne zresetowanie hasła rejestratora i wszystkich dodanych do niego kamer IP. Wszystkie te kamery uzyskają nowe hasło takie samo jak rejestrator. Można je sprawdzić za pomocą procedury opisanej w p. 5.1

8. Rejestratory za pomocą menu ekranowego.

Aby skorzystać z tej metody należy mieć zapewniony dostęp do monitora oraz myszy podłączonych bezpośrednio do rejestratora. UWAGA – metoda dostępna tylko dla rejestratorów z wybranym firmwarem.

Przed przystąpieniem do resetu hasła należy określić metodę resetu. W tym celu należy wywołać okno logowania i sprawdzić lewy, dolny róg tego okna. W zależności od jego wyglądu należy wybrać odpowiednią metodę resetu.

Przejdź do p. 8.1	Przejdź do p. 8.2			
Login	Login			
Nazwa użytkownika admin ~	Nazwa użytkownika admin ~			
Hasto	Hasto			
OK Anuluj	? Nie pami OK Anuluj			

8.1 Za pomocą numeru seryjnego.

8.1.1 Pozyskanie numeru seryjnego.

UWAGA! - numer seryjny umieszczony na opakowaniu rejestratora i na jego obudowie nie jest numerem pełnym i nie stanowi wystarczającej informacji na podstawie której można zresetować hasło.

Należy kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy na ukrytym przycisku znajdującym się w lewym, dolnym rogu okna.

	Lo	ogin	
Nazwa użytkownika	admin		
Hasło			
V			
		ок	Anuluj



Wyświetlony zostanie numer seryjny rejestratora.

Resetuj hasto					
Nr serviny	1620160411C	CRR586287206WC	:VU		
Kod do resetu					
		OK	Anuluj		

Numer ten należy **PRZEPISAĆ** i wysłać za pomocą wiadomości e-mail na jeden z adresów doradców technicznych podanych na stronie <u>http://www.internec.pl/kontakt.html</u>

UWAGA! - ze względów bezpieczeństwa nie odzyskujemy haseł na podstawie zdjęć. Jeśli istnieje dostęp do komputera z zainstalowanym programem i7-VMSv2 zalecane jest postępowanie zgodnie z instrukcją z p. 7.1.1. Jeśli nie ma takiej możliwości, numer ten należy przepisać.

8.1.2 Resetowanie za pomocą kodu bezpieczeństwa.

Po weryfikacji prawidłowości zgodności danych omówionych w p.1 Dział Techniczny odeśle zwrotnie (na adres e-mail z którego otrzymał numer seryjny) kody bezpieczeństwa. Przykładowa treść wiadomości:

```
2017-03-16:Szre9qRQrQ
2017-03-17:qe9Srzry99
2017-03-18:qeqedrqq9Q
2017-03-19:qqdSQRRzyy
2017-03-20:dz99yezQz
```

Każdy z kodów ważny jest tylko przez jeden, określony dzień.

UWAGA! - Pomimo tego, że staramy się wygenerować kody bezpieczeństwa jak najszybciej to może to potrwać od kilkunastu minut do kilku dni i zależne jest od kilku czynników, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

Po otrzymaniu kodów bezpieczeństwa należy ponownie wywołać okno logowania i kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy na ukrytym przycisku znajdującym się w lewym, dolnym rogu okna.



Login						
Nazwa użytkownika	admin		Ţ			
Hasło						
/						
K						
		ок	Anuluj			

W okienku poniżej numeru seryjnego należy wpisać aktualny kod. W otwartym oknie należy wpisać otrzymany kod bezpieczeństwa obowiązujący w danym dniu. **UWAGA!** - kod nie obejmuje daty ani dwukropka i uwzględnia wielkość liter.

Resetuj hasło						
Nr seryjny 1620160411CCRR586287206WCVU						
Kod do resetu	Szre9qRQrQ					
		ок	Anuluj			

Po prawidłowym wpisaniu kodu i naciśnięcia przycisku OK hasło zostanie zresetowane do hasła fabrycznego 12345 lub rejestrator poprosi o ponowną aktywację. W takim przypadku należy nadać własne hasło korzystając z uwag zawartych w p.3.

8.2 Za pomocą pliku resetującego.

8.2.1 Pozyskanie pliku informacyjnego.

Aby uzyskać plik informacyjny należy posłużyć się opisem zawartym w p. 7.2.1



8.2.2 Resetowanie za pomocą pliku resetującego

Po weryfikacji prawidłowości zgodności danych omówionych w p.1 Dział Techniczny odeśle zwrotnie (na adres e-mail z którego otrzymał numer seryjny) plik resetujący. Będzie on miał format xml i należy zapisać go w dowolnym miejscu dysku twardego.

UWAGA! - Pomimo tego, że staramy się wygenerować plik resetujący jak najszybciej to może to potrwać od kilkunastu minut do kilku dni i zależne jest od kilku czynników, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Po otrzymaniu pliku należy przystąpić do resetu hasła w ciągu 2 dni, po upływie tego czasu straci on swoją ważność.

Otrzymany plik należy skopiować do przenośnej pamięci USB którą następnie należy umieścić w gnieździe USB rejestratora.

		Login		
Nazwa użytkownika	admin			
Hasło				0
\swarrow	•			
💿 Nie pami			ок	Anuluj

Należy ponownie wywołać menu logowania i kliknąć przycisk "Nie pamiętam hasła"

W otwartym oknie należy wskazać plik xml zapisany na przenośnej pamięci USB i nacisnąć przycisk *Import*.

		Resetu	uj hasło				
Nazwa urządzenia USB Flash		i Disk 1-1	• •			Odswież	
Nazwa		Rozmiar Typ	Data modyfik.		Usuń	Wyświe	
🗠		Folder	01-01-1970 00:	00:00	-	-	
Encrypt.xml		172B Plik	03-09-2017 14:	50:26	1	0	
Molno misinco		6965 74MP					
wome mejsce		6555.74WD					
			Nowy	Import	10/9	stecz	

Jeśli operacja zakończy się sukcesem, rejestrator poprosi o ponowną aktywację podczas której należy nadać własne hasło korzystając z uwag zawartych w p.3.